



## MONTAGE ANLEITUNG

1. Zylinder in das Schloss einführen und verschrauben.
2. Vierkantstift in die Aussparung der Bohrschablone eindrücken und in die Schloßnuß stecken.
3. Bohrschablone an Türkante bzw. am Zylinder ausrichten und die drei Bohrungen am Türblatt markieren.
4. Mit 6mm-Bohrer durchgehendes Loch in das Türblatt bohren.
5. Mit 10mm-Bohrer Ansehung für Schildernocken aufbohren.
6. Beide Halbgarnituren über Vierkantstift und Zylinder stecken und mit den beiliegenden Schrauben fest verschrauben.  
(Darauf achten, dass das Schild mit den Gewindenocken an der Außenseite montiert wird !!! )